



TTM MAG 76 Magnetfälla och partikelfilter

Montageanvisning • Drift- och skötselinstruktion

20121217

TTM Mag 76 är en effektiv magnetfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är främst avsedd att installeras tillsammans med avgasare TTM NoXygen®, men kan även användas i applikationer utan avgasning.

Installation

Vid installation i kombination med avgasare TTM NoXygen® ansluts Mag 76 mot systemet (1/2" inv. rörgänga) och monteras sedan direkt på avstängningsventilen på NoXygens inlopp. Vid anslutningen mot NoXygen monteras först den medföljande klämringskopplingen, därefter ansluts slätänden på TTM Mag 76 mot klämringskopplingen.

Underhåll

MAG 76 bör kontrolleras och rengöras regelbundet, intervallen är beroende på mängden smuts och magnetit i systemvätskan. Ett tecken på att filtret behöver rengöras är t ex att NoXygen går mycket korta intervaller (<30 sek).

1. Stäng av NoXygen.
2. Stäng avstängningsventilerna på inloppet till Mag 76 samt inloppet till NoXygen.
3. Sätt ett kärl under avtappningsventilen eller koppla på en slang.
4. Öppna avtappningsventilen.
5. Tag av locket med magnetstaven och lyft ur filterpatron och magnetstav.
6. Sätt i filterpatron och magnetstav (glöm inte packningarna), montera tillbaka locket och stäng avtappningskranen.
7. Öppna avstängningsventilerna och starta NoXygen.

Tekniska data

Material Rostfrit stål
Partikelfilter..... Standardmodell. Levereras med nylonfilter – maskstorlek 250 micron
AnslutningDN 15
Tryckklass PN 10
Vikt..... 2,5 kg

