



Snabbguide – Kom i gång

Manövrering och åtgärder vid återstart

1. Kontrollera att avstängningsventilerna för tillopp och retur är öppna.
2. Anslut till stickpropp.
3. *Start av NoXygen:*
 - Tryck  ”Enter 1 gång, nu visas ”Starta?” på displayen.
 - Tryck  ”Enter igen, grön diod tänds nu på manöverpanelen, vilket indikerar att NoXygen är i Driftläge.

4. *Driftläge*

NoXygen är nu i drift. NoXygen arbetar i driftcykler = Pump går 15 s sedan ca 120 s vila. NoXygen är vid leverans förinställd att starta i driftläget *Kontinuerlig drift* under 1 månad för att sedan automatiskt växla över i *Normal drift*.

Normal drift

NoXygen går 1 timme/dygn, vardagar mellan kl 13-14.

OBS! Läs alltid Montageanvisninge/Drift –och skötselinstruktioner innan installation.