


INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR

FlowCon FN.0.3 ställdon


Ställdonet av typ **FlowCon FN.0.3** är ett elektriskt ställdon som levereras med en ventiladapter som underlättar installationen.



Figur 1

Montering och orientering av ställdonet.

Ta loss ventiladaptorn från ställdonet (figur 2) genom att **1** trycka på den gröna frigöringsknappen och **2** vrida ställdonets ovandel 30° moturs. **3** Ta sedan bort ställdonets ovandel från ventiladaptorn.




Figur 2

4 Vrid den svarta ratten på ventiladaptorn moturs (figur 3) så att ventiladaptorns spindel och de gröna indikatorerna placeras i övre läget. **5** Montera ventiladaptorn på insatsen (som redan måste vara monterad i ventilhuset) och dra sedan åt anslutningen för hand. Använd inga verktyg.

Montera aldrig ventiladaptorn i stängt läge eftersom insatsen då kan skadas.


Nu kan rörledningsnätet vid behov testas genom att ventiladaptorns ratt justeras för hand.

VARNING: Tvinga aldrig ratten åt något håll och vrid aldrig den svarta ratten på ventiladaptorn med större moment än 1 Nm.



Figur 3


6 Placera sedan ställdonet på ventiladaptorn och vrid 30° medurs tills ett klickljud hörs. Montera aldrig ställdonet mer än 90° från det lodräta planet (figur 4).




Figur 4

Anslutning av ställdon.


Kopplingschema för FlowCon FN.0.3 visas i figur 5-8.




Figur 5



Figur 6




Figur 7



Figur 8

Inställning av DIP-omkopplare.

Lyft upp gummilocket på ställdonets baksida så att DIP-omkopplarna blir åtkomliga (figur 9).



Figur 9: DIP-omkopplarnas fabriksinställningar (ON-OFF).

DIP-omkopplare nr 1 – rotationsriktning:

OFF – normalt öppen.

ON – normalt stängd.

DIP-omkopplare nr 2:

Denna DIP-omkopplare används inte.

Demontering av ställdon/manuell övermanning.

Ställdonet kan kopplas ur eller övermannas: Bryt strömförsörjningen, tryck på frigöringsknappen och vrid samtidigt ställdonets ovan del 30° moturs (figur 2 föregående sida).

Nu kan rörledningsnätet vid behov testas genom att ventiladaptrens ratt justeras för hand.

VIKTIGT: Ställdonet FlowCon FN.0.3 och ventiladaptren FN.0.3 är inte parvis tillverkade. Det betyder att ett FN.0.3-ställdon kan användas tillsammans med valfri FN-ventiladapter med gröna indikatorer. Om andra typer av ventiladapter används kan ventilen skadas.

Garantivillkor.

Underlåtenhet att följa alla rekommendationer enligt denna installations- och driftsinstruktion medför att produktgarantin ogiltigförklaras.

Besök www.flowcon.com för de senaste uppdateringarna.